

Правильное и безопасное использование контейнера

1. Перед первым использованием контейнер необходимо тщательно вымыть и высушить.
2. Мыть контейнеры следует только мягкой губкой с неагрессивным моющим средством.
3. Не используйте абразивные материалы.
4. В процессе эксплуатации на внутренней стороне контейнеров могут появляться царапины. Это нормальное явление и не влияет на безопасность использования.
5. Не подвергайте контейнеры воздействию низких температур в замороженном виде.
6. Не ставьте контейнеры непосредственно на горячие поверхности.
7. При использовании в микроволновой печи оставляйте крышку приоткрытой.
8. Рекомендуется перемешивать еду во время разогрева в микроволновой печи.
9. Не используйте функцию гриля в микроволновой печи.
10. Не разогревайте продукты, такие как шоколад, карамель, сахар, сливочное масло и жирные продукты, так как они могут нагреваться до очень высокой температуры и повредить контейнер.
11. Не используйте контейнер для приготовления попкорна в микроволновой печи, это может повредить его.
12. Соусы насыщенных цветов, например, на основе томатов, куркумы или карри, могут оставлять пятна на внутренней поверхности контейнеров.
13. Храните крышки отдельно от контейнеров, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.